

## Notice de programmation

### REMOCON RMC 168 SL



## INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

- 1) Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée à 2-3 cm l'une de l'autre
- 2) Sur la nouvelle télécommande, appuyez simultanément sur 3 boutons, dont celui à programmer, jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote 4 fois
- 3) Relâchez deux boutons, tout en maintenant enfoncé celui que vous souhaitez programmer
- 4) Tout en maintenant le bouton à programmer, sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton à copier jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote 3 fois
- 5) Relâchez les boutons
- 6) Félicitations, votre télécommande est programmée !

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

