

Notice de programmation

MOOVO MT4V



Programmation à partir de votre récepteur :

1. Appuyer sur le bouton programme du récepteur. La LED clignote
2. Appuyer sur le bouton que vous souhaitez programmer de votre télécommande
3. Les LED s'allument
4. Votre télécommande est maintenant programmée !

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

www.AlloTelecommande.com